

# **LG** MASTER

Cerradura e

# INSTRUCCIONES DE USUARIO

## • Apertura

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

1. **Teclear la combinación de 6 cifras.**
2. Si la combinación tecleada es correcta, en el display se visualizará el conteo del **tiempo de retardo** programado, según la modalidad seleccionada (creciente, decreciente u oculto).
3. Al termino del conteo del tiempo de retardo, en el display se visualizara parpadeando el conteo de **ventana de apertura**. La cerradura emite un doble pitido cada dos segundos.
4. Teclear nuevamente la combinación de 6 cifras. Si la combinación tecleada es correcta en el display se visualizará apertura:
5. Abrir la puerta girando inmediatamente la maneta.

INTRO CLAVE  
X-X-X-X-X-X

TIEMPO  
RETARDO

03:51  
X-X-X-X-X-X

APERTURA

**N.B.:** En caso de combinación errónea en el display visualizará:

USUARIO  
NO VÁLIDO

Durante el conteo de retardo, es posible interrumpir el proceso de apertura en cualquier momento marcando el número "0".

En el display se visualizará:

APERTURA  
CANCELADA

## • Cambio de combinación – Usuario o Manager

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

1. **Teclear seis veces "0".**
2. **Teclear la antigua combinación** de 6 cifras. Si la combinación tecleada es correcta.
3. **Teclear la nueva combinación.**
4. **Volver a teclear la combinación para confirmarla.**

En caso de error, en el display se visualizará:

INTRO CLAVE  
X-X-X-X-X-X

ANTIGUA  
X-X-X-X-X-X

NUEVA  
X-X-X-X-X-X

CONFIRMAR  
X-X-X-X-X-X

USUARIO  
NO VÁLIDO

**Nota:** Seguir el proceso de cambio de combinación con la puerta abierta.

Antes de cerrar la caja fuerte, hacer varias pruebas de apertura.

En caso de error durante el proceso, mantiene memorizada la antigua combinación.

## • Cambio combinación - Master -

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

1. **Mantener pulsada la tecla "0"**
2. **Teclear 8 veces el "0".**
3. **Teclear el antiguo código Master de 8 cifras.** Si la combinación se ha tecleado correctamente.
4. **Teclear el nuevo código Master.**
5. **Volver a teclear el código para confirmarlo,** si la combinación tecleada es correcta.

INTRO CLAVE  
X-X-X-X-X-X-X-X

MASTER  
X-X-X-X-X-X-X-X

ANTIGUO  
X-X-X-X-X-X-X-X

NUEVO  
X-X-X-X-X-X-X-X

CONFIRMAR  
X-X-X-X-X-X-X-X

En caso de combinación errónea, En el display se visualizará:

CLAVE  
ACEPTADA

ERROR

**Nota:** Seguir el procedimiento de cambio de combinación con la puerta abierta.

Verificar el correcto funcionamiento antes de cerrar la caja fuerte

En caso de error en el procedimiento, quedará memorizada la antigua combinación.

## Menú Manager

Desde el menú Manager se puede acceder a las siguientes funciones:

- **Gestión de Usuarios** (instala, cancela, habilita/deshabilita)
- **Programación de tiempo de retardo**
- **Memoria de eventos**

Primero pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

INTRO CLAVE  
X-X-X-X-X

**Mantener pulsado la tecla OK**

MANAGER  
X-X-X-X-X

1. **Teclear el código Manager.** (de fábrica: 1-1-1-1-1)

### 1. Gestión de Usuarios

La función permite la gestión de los códigos de usuarios de cada cerradura.

**Acceder al Menú Manager** (ver Menu Manager)

Si el código se ha tecleado correctamente.

USUARIO

1. Pulsa la tecla OK para acceder a la gestión de usuarios, en el display mostrará la ventana de gestión de usuario, según el siguiente esquema:

USUARIO  
23\_56\_7\_

- Los **usuarios activos** son visualizados con el número relativo (de 2 al 9);

- Los **usuarios deshabilitados** son visualizados con el número relativo parpadeando (de 2 al 9);

- Los **usuarios cancelados** son visualizados con el signo " \_ " en la posición correspondiente (de 2 al 9);

Tres posibles elecciones:

#### 1.1 **Teclear un número visualizado 'fijo'.**

- Pulsar la tecla OK el usuario correspondiente al número tecleado queda **DESACTIVADO**.
  - El display muestra parpadeando en número de usuarios deshabilitado.
- Pulsar la tecla P
- Pulsar la tecla OK el usuario correspondiente al número tecleado queda **ELIMINADO**.
  - El display muestra con el signo " \_ " el número de usuario cancelado

USUARIO ID=n  
DESACTIVAR

USUARIO  
23\_56\_7\_

USUARIO ID=n  
CANCELAR

USUARIO  
\_3\_56\_7\_

#### 1.2 **Teclear el número que parpadea.**

- Pulsar la tecla OK el usuario correspondiente al número tecleado queda **HABILITADO**.
  - En el display se visualiza el esquema de usuarios con el número correspondiente al usuario deshabilitado fijo.
- Pulsando la tecla P
- 

USUARIO ID=n  
HABILITAR

USUARIO  
23\_567\_

- Pulsando la tecla OK el usuario correspondiente al número marcado queda **CANCELADO**.
- En el display se visualiza el esquema de usuarios con el número, correspondiente al usuario cancelado, sustituyendo por el signo " \_ "

USUARIO ID=n  
CANCELAR

USUARIO  
\_3\_567\_

### 1.3 Teclar el número correspondiente a la posición del signo " \_ ".

- Pulsar la tecla OK
- Teclar un código de seis cifras.
- Volver a teclar la combinación para confirmar. Si el proceso es correcto. El display se visualizará la posición del nuevo usuario activado.

USUARIO ID=n  
INSTALAR

NUEVO  
X-X-X-X-X-X

CONFIRMAR  
X-X-X-X-X-X

En caso de error en el display se visualizará \*

ERROR

- Sucesivamente:

USUARIO ID=n  
INSTALAR

\* REPETIR LA OPERACIÓN!

Al terminar la operación pulsar la tecla P para pasar a la siguiente ventana.

## 2. Tiempo de Retardo

La función permite la gestión del tiempo de retardo .

### Acceder al Menú Manager (ver Menú Manager)

Si el código sea tecleado correctamente en el display se visualizará:

TIEMPO  
RETARDO

Pulsar la tecla **P** para pasar al menú tiempo de retardo.

RETARDO XX  
VENTANA XX

Pulsar la tecla OK para acceder a la gestión del tiempo de retardo. En el display aparecera la ventana de tiempo con el valor introducido anteriormente:

RETARDO XX  
VENTANA XX

Volver a pulsar la tecla OK para introducir nuevos valores:

Introduir los nuevos valores, en minutos, tecleando siempre dos cifras, (ej. 08 – 02).

Después de introducir la cuarta cifra pulsar OK para confirmar, (\*) en el display se visualizará:

VALOR  
ACEPTADO

(\*) N.B. El tiempo de retardo se disminuye solamente en la ventana de apertura. En consecuencia, si disminuimos el tiempo de retardo, al presionar la tecla OK el dispositivo iniciará automáticamente la cuenta del tiempo de retardo anterior y solo al finalizar la misma se ajustará al nuevo valor introducido.

Pulsar la tecla **P** para pasar a la ventana sucesiva

### 3. Memoria de Eventos

La función permite descargar el contenido de la memoria de eventos.

**Para tal función se necesita el cable de conexión y el software para el PC. (art. L42160/J)**

**Acceder al Menú Manager** (ver Menú Manager)

Si el código se ha tecleado correctamente, en el display se visualizará:

Primero **DOS VECES** la tecla P para pasar a la memoria de Eventos.

Primero la tecla OK para el inicio de la descarga.

USUARIO

MEMORIA  
DE EVENTOS

MEMORIA  
DESCARGA \*\*

**N.B. Durante la descarga en el PC, el contenido de la memoria de eventos NO PUEDE SER CANCELADO!** La operación puede ser repetida más veces sin problemas.

### Menú Tiempo

El Menú Tiempo da acceso a las siguientes funciones:

- **Bloqueo Inmediato** – cierra inmediatamente hasta la primera franja horaria introducida  
**NB. Función activable solo después de haber introducido el bloqueo de la semana standar.**
- **Bloqueo temporal** – cierra inmediatamente hasta: hora y día introducido.
- **Extensión de desbloqueo** (se habilita) – retarda el inicio de la franja horaria de cierre durante 30 minutos. (máx. 4 veces).  
**NB. Función activable solo después de haber introducido el bloqueo de la semana standar.**

#### **1 - Bloqueo Inmediato**

Primero pulsar cualquier tecla para activar la cerradura. En el display se visualiza:

INTRO CLAVE  
X-X-X-X-X

**Mantener pulsada la tecla P**

**Teclear el código Manager.** (de fábrica: 1-1-1-1-1)

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Primero teclear **OK** para confirmar en el display se visualiza:

Primero teclear **OK** para confirmar definitivamente.

Si no está presente la franja horaria del bloqueo semanal en el display se visualiza:

MENU TIEMPO

BLOQUEO  
INMEDIATO

CONFIRMAR

TL SEMANA  
AUSENTE

## 2 - Bloqueo Temporal

Primero pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

### Mantener pulsada la tecla P

**Teclear el código Manager.** (de fábrica: 1-1-1-1-1-1)

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Pulsar tecla **P** para pasar a la función siguiente.

Pulsar tecla OK para confirmar. En el display se visualiza:

Insertar la hora y el día (en el formato requerido) tras el cual el aparato debe abrir. INTERVALO MAX 4 SEMANAS. En el display se visualiza el valor insertado con el símbolo \*.

Pulsar OK para confirmar. En el display se visualiza:

Pulsar OK para confirmar definitivamente. En el display se visualiza:

INTRO CLAVE

MENU TIEMPO  
X-X-X-X-X-X

BLOQUEO  
INMEDIATO

BLOQUEO  
TEMPORAL

HH: MM  
DD/MM/AAAA

HH: MM  
DD/MM/AAAA \*

CONFIRMAR

BLO. TEMP.  
ACEPTADO

En caso de **ERROR** durante la digitalización del valor 'HORA Y DIA' **no confirmar** pulsar la tecla **P** para anular y repetir la operación.

## 3 – Extensión Apertura

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

### Tener pulsado la tecla P hasta que en el display se visualiza:

**Teclear el código Manager.** (de fábrica: 1-1-1-1-1-1)

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Pulsar **DOS** veces la tecla **P** para pasar a la función deseada. En el display se visualiza:

Pulsar la tecla OK para confirmar. En el display se visualiza:

Pulsar OK para confirmar definitivamente. En el display se visualiza:

INTRO CLAVE  
X-X-X-X-X-X

MENU TIEMPO  
X-X-X-X-X-X

BLOQUEO  
INMEDIATO

EXT. BLOQUEO  
+ 30 MIN

CONFIRMAR

EXT. BLOQUEO  
30 MIN.

### • **Menú Master**

En el menú Master se accede a las siguientes funciones:

- **Fecha / Hora** (consiste en introducir el día y la hora)
- **Reloj de bloqueo semanal**
- **Reloj de bloqueo de festivos**
- **Franja horaria de la llave Dallas**
- **Conexión con PC**
- **Configuración**

## 1. Fecha / Hora

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura. En el display se visualiza:

INTRO CLAVE  
X-X-X-X-X-X

**Mantener pulsado la tecla 0 (cero) hasta que en el display se visualiza:**

MASTER  
X-X-X-X-X-X-X

**Teclear el código Master.** (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

FECHA / HORA

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Pulsar la tecla OK para acceder a la función. En el display se visualiza la fecha y la hora al corriente. (ejemplo)

18:30 LUN  
23/11/2002

Pulsar la tecla OK para modificar el valor. En el display se visualiza como se debe insertar los datos:

HH:MM  
DD/MM/AAAA

Insertar la hora y la fecha (en el formato requerido!). En el display se visualiza el valor insertado con el símbolo \*. Pulsar OK para confirmar.

18:30 LUN  
23/11/2002

En el display se visualiza el nuevo horario introducido:

## 2. Bloqueo Semanal (franja horaria diaria)

Con esta función es posible insertar una franja horaria o verificar una ya impuesta

### 2.1 . Insertar/MODIFICAR franja horaria

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

**Mantener pulsada la tecla 0 (cero) hasta que en el display se visualiza:**

INTRO CLAVE  
X-X-X-X-X-X

**Teclear el código Master.** (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

MASTER  
X-X-X-X-X-X-X

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

FECHA / HORA

Pulsar la tecla P para pasar a la función siguiente.

En el display se visualiza:

BLOQUEO  
SEMANTAL

Pulsar la tecla OK para acceder a la función deseada.

En el display se visualiza:

BLO. SEMANTAL  
MODIFICAR

Pulsar la tecla OK para insertar, o modificar la franja horaria de cierre. En el display se visualiza:

HH:MM LUN  
 HH:MM

**EL PRIMER DATO DE HORARIA INDICA LA APERTURA Y EL SEGUNDO EL CIERRE. EL DÍA DE LA SEMANA SE VISUALIZA A LA DERECHA DE LA HORA DE APERTURA.**

Insertar el dato en el formato requerido y confirmar pulsando la tecla OK.

BLO. SEMANTAL  
MODIFICAR

Pulsar la tecla OK para insertar, o modificar la franja horaria de cierre.

HH:MM LUN  
 HH:MM

Insertar otro horario o pulsar tecla OK para pasar a día siguiente.

**REPETIR LA OPERACION PARA TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA.**

Pulsar la tecla P para anular la operación.

## **IMPORTANTE SABER...**

- Recordar que durante el intervalo de tiempo impuesto la caja fuerte PUEDE SER ABIERTA tecleando una combinación válida. NO SE ABRE en horario fuera del intervalo impuesto . (Ej. **Franja horaria de 08:00 a las 14:00, la caja fuerte abre SOLO de 8:00 a las 14:00**).
- Únicamente se pueden insertar CUATRO franjas horarias en cada día de la semana. (Ej. **LUN de 07:00 a las 10:00; de 12:00 a las 13:00; de 15 a las 16:00; de 18:00 a las 19:00**).
- Para anular una franja horaria memorizada insertar otra con duración CERO contenida en ella y queda anulada. (Ej. **Para anular una franja de 08:00 a las 12:00 insertar una franja de 10:00 a las 10:00**).

## **2.2 VERIFICAR la franja horaria impuesta**

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

INTRO CLAVE  
X-X-X-X-X-X

**Mantener pulsada la tecla 0** (cero)

MASTER  
X-X-X-X-X-X-X

**Teclear el código Master.** (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

FECHA / HORA

Pulsar la tecla P para pasar al función siguiente.

En el display se visualiza:

BLOQUEO  
SEMANAL

Pulsar la tecla OK para acceder a la función de Reloj de bloqueo.

En el display se visualiza:

BLO. SEMANAL  
MODIFICAR

Pulsar la tecla P para pasar al función siguiente.

En el display se visualiza:

BLO. SEMANAL  
VERIFICAR

Pulsar la tecla OK para acceder a la función deseada

08:00 LUN  
20:00

En el display se visualiza la primera franja horaria disponible.Ej:

Pulsar la tecla OK para ver toda la franja horaria memorizada.

**Para modificar una franja horaria no correcta, utilizar la función Reloj de Bloqueo Semanal MODIFICAR. Punto 2.1**

## **3 . Bloqueo Festivos**

**Con esta función es posible insertar días festivos (la caja fuerte cierra!!) se repetira todos los años.**

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

INTRO CLAVE  
X-X-X-X-X-X

**Mantener pulsada la tecla 0** (cero)

MASTER  
X-X-X-X-X-X-X

**Teclear el código Master.** (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

FECHA / HORA

Pulsar DOS veces la tecla P para pasar a la función Reloj de Boqueo Festivos.

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

BLOQUEO  
FESTIVOS

En el display se visualiza:

BLO. FESTIVOS  
MODIFICAR

Pulsar la tecla OK para insertar un dato, o un intervalo, de cierre.

En el display se visualiza el día seguido del símbolo \*:

08:00 LUN  
20:00

Pulsar la tecla OK para confirmar.En el display se visualiza:

**Repetir la operación para todos los festivos insertados**

BLO. FESTIVOS  
MODIFICAR

Pulsar la tecla P para pasar a la función siguiente.



## **IMPORTANTE SABER...**

- Recordar que los días impuestos como **FESTIVOS** la caja fuerte estará **BLOQUEADA**. **Todos los festivos se repetirán CADA AÑO.**
- Pueden ser insertadas un máximo de **VEINTE FESTIVOS** ( Una FESTIVIDAD puede durar un máximo de TRES semanas)
- Para anular una FESTIVIDAD memorizada insertar otra con duración CERO contenida dentro de la que queremos anular. **(Ej. Para anular una FESTIVIDAD' del 25/12 al 27/12 insertar una festividad nueva del 25/12 al 25/12).**

### **3.2 VERIFICAR la FESTIVIDAD impuesta**

Pulsar una tecla para activar la cerradura.

**Mantener pulsada la tecla 0** (cero)

**Teclear el código Master.** (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Pulsar DOS veces la tecla P para pasar a la función deseada. En el display se visualiza:

Pulsar la tecla OK para acceder a la función Reloj bloqueo..

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla P para pasar a la función siguiente.

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla OK para acceder a la función deseada

En el display se visualiza la primera FESTIVIDAD disponible. Ej:

Pulsar la tecla OK para ver toda la franja memorizada.

INTRO CLAVE  
X-X-X-X-X-X

MASTER  
X-X-X-X-X-X-X-X

FECHA / HORA

BLOQUEO  
FESTIVOS

BLO. FESTIVOS  
MODIFICAR

08:00 LUN  
20:00

**Para modificar una FESTIVIDAD no correcta, utiliza la función Reloj de Bloqueo Festividad MODIFICAR. Punto 3.1**

## **4 . Período uso de llaves**

**Con esta función es posible insertar intervalos de tiempo en los cuales las llaves Dallas nos permitirán la apertura de la cerradura.**

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

**Mantener pulsada la tecla 0** (cero)

**Teclear el código Master.** (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Pulsar TRES veces la tecla P para pasar a la función Período uso de llaves.

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla OK para insertar un dato, o un intervalo, de uso.

En el display se visualiza el día seguido del símbolo \*:

Pulsar la tecla OK para confirmar. En el display se visualiza:

INTRO CLAVE  
X-X-X-X-X-X

MASTER  
X-X-X-X-X-X-X-X

FECHA / HORA

PERIODO USO  
DE LLAVES

USO DE LLAVE  
MODIFICAR

08:00 LUN  
20:00 \*

**Repetir la operación para todos los días insertados**

Pulsar la tecla P para pasar a la función siguiente.

BLO. FESTIVOS  
MODIFICAR

### **IMPORTANTE SABER...**

- Recordar que los intervalos diarios impuestos como **USO DE LLAVE** la caja fuerte nos permitirá abrir **este actuando un bloqueo o no este actuando**.
- Para anular un intervalo memorizado insertar otro con duración CERO contenida dentro de la que queremos anular. (Ej. Para anular un **USO DE LLAVE del 00:01 a 24:00 insertar un intervalo nuevo de 00:01 a 00:01**).

## **4.2 VERIFICAR USO DE LLAVE impuesto**

Pulsar una tecla para activar la cerradura.

INTRO CLAVE  
X-X-X-X-X

**Mantener pulsada la tecla 0** (cero)

**Teclear el código Master.** (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

MASTER  
X-X-X-X-X-X-X

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Pulsar TRES veces la tecla P para pasar a la función deseada. En el display se visualiza:

FECHA / HORA

Pulsar la tecla OK para acceder a la función Período uso de llaves..

PERÍODO USO  
DE LLAVES

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla P para pasar a la función siguiente.

BLO. FESTIVOS  
VERIFICAR

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla OK para acceder a la función deseada

En el display se visualiza el primer intervalo disponible. Ej:

08:00 LUN  
 20:00

Pulsar la tecla OK para ir viendo todos los intervalos memorizados.

**Para modificar un USO DE LLAVE no correcto, utiliza la función Período uso de llaves MODIFICAR.**  
**Punto 4.1**

## **5 . Conexión PC**

**Con esta función es posible insertar intervalos de tiempo en los cuales las llaves Dallas nos permitirán la apertura de la cerradura.**

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

INTRO CLAVE  
X-X-X-X-X

**Mantener pulsada la tecla 0** (cero)

**Teclear el código Master.** (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

MASTER  
X-X-X-X-X-X-X

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Pulsar CUATRO veces la tecla P para pasar a la función Conexión PC.

FECHA / HORA

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

CONEXIÓN PC

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla P para detener la transmisión.

CONEXIÓN PC  
ACTIVADO \*\*

**Este menú sólo se puede utilizar si disponemos de los programas de la cerradura y cables especiales para la conexión con la misma.**

## **6 . Configurar Sistema**

**Con esta función es posible insertar intervalos de tiempo en los cuales las llaves Dallas nos permitirán la apertura de la cerradura.**

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

INTRO CLAVE  
X-X-X-X-X

**Mantener pulsada la tecla 0** (cero)

**Teclear el código Master.** (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

MASTER  
X-X-X-X-X-X-X

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Pulsar CINCO veces la tecla P para pasar a la función Configurar Sistema.

FECHA / HORA

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

CONFIGURAR  
SISTEMA

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla OK para acceder a la función.

CERRADURAS  
INSTALAR

**Teclear el código Instalación.** (de fábrica: 5-0-5-0-5-0)

SELECCIÓN  
CERRADURA:id

Pulsar el número de cerradura que vamos a instalar (ID:1-ID:5)

VALORES  
ACEPTADOS!

### **6.2 ELIMINAR CERRADURA**

CERRADURAS  
ELIMINAR

Pulsar la tecla P para acceder a la función

INTRO CLAVE  
X-X-X-X-X-X

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

SELECCIÓN  
CERRADURA:id

**Teclear el código Instalación.** (de fábrica: 5-0-5-0-5-0)

ELIMINAR  
CERRADURA id?

Pulsar el número de cerradura que vamos a instalar (ID:1-ID:5)

OPERACIÓN  
IRREVERSIBLE

Pulsar la tecla OK para CONFIRMAR

CONFIRMAR?

## **7 . Usuarios de llave**

**Con esta función es posible insertar la cantidad de llaves Dallas que nos permitirán la apertura de la cerradura.**

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

INTRO CLAVE  
X-X-X-X-X-X

**Mantener pulsada la tecla 0** (cero)

**Teclear el código Master.** (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

MASTER  
X-X-X-X-X-X-X

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Pulsar CINCO veces la tecla P para pasar a la función Configurar Sistema.

FECHA / HORA

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

CONFIGURAR  
SISTEMA

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla P para acceder a la función Usuario de llaves.

USUARIO IDXX  
ACTIVAR?

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

Pulsar la tecla OK para CONFIRMAR

USUARIO ID  
ELIMINADA

## **8 . Idioma**

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

**Mantener pulsada la tecla 0** (cero)

**Teclear el código Master.** (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Pulsar CINCO veces la tecla P para pasar a la función Configurar Sistema.

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla P para acceder a la función Idioma.

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

Pulsar la tecla OK para CONFIRMAR

INTRO CLAVE  
X-X-X-X-X-X

MASTER  
X-X-X-X-X-X-X-X

FECHA / HORA

CONFIGURAR  
SISTEMA

IDIOMA  
ESPAÑOL

## **9 . Info Sistema**

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

**Mantener pulsada la tecla 0** (cero)

**Teclear el código Master.** (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Pulsar CINCO veces la tecla P para pasar a la función Configurar Sistema.

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla P para acceder a la función Info Sistema.

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

Pulsar la tecla OK para salir Info sistema

INTRO CLAVE  
X-X-X-X-X-X

MASTER  
X-X-X-X-X-X-X-X

FECHA / HORA

CONFIGURAR  
SISTEMA

F18 V1.7  
20/01/03

## **10 . Salir**

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

**Mantener pulsada la tecla 0** (cero)

**Teclear el código Master.** (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Pulsar SEIS veces la tecla P para pasar a la función Salir?.

Pulsar la tecla OK para finalizar

INTRO CLAVE  
X-X-X-X-X-X

MASTER  
X-X-X-X-X-X-X-X

FECHA / HORA

SALIR?