

# **CAJA HOMOLOGADA EN GRADO IV CON 1 CERRADURA MECANICA DE COMBINACIÓN Y 1 CERRADURA MECÁNICA DE LLAVE**

## **MANUAL DE FUNCIONAMIENTO**

### **CONSEJOS GENERALES**

- Girar siempre el dial lenta y cuidadosamente.
- Situar los números elegidos exactamente en línea con el indicador de Apertura o de Cambio.
- El indicador de cambio está siempre al lado izquierdo del índice de apertura.
- Puede dejar de girar cuando prefiera. Si ha sobrepasado un número, comience de nuevo desde el primer número.
- El último número tiene que ser siempre mayor de 20.
- La diferencia entre los números seleccionados para un eficaz funcionamiento tiene que ser superior a 10.
- Evitar combinaciones con los números en sentido ascendente o descendente, es aconsejable alternar un número alto con un número bajo o viceversa.
- No seleccionar números que puedan ser relacionados con los usuarios de la caja fuerte (número de teléfono, D.N.I., etc.).
- Pruebe la nueva combinación varias veces para asegurarse que la cerradura abre y cierra perfectamente, antes de cerrar la puerta.
- Nunca fuerce la cerradura; el giro debe ir siempre suavemente, en caso contrario, solicite que el servicio técnico vaya a comprobarla.

**¡No fuerce la cerradura!**

### **A. Apertura de la cerradura utilizando el indicador de apertura:**



### **LA COMBINACIÓN DE LA CERRADURA DE FÁBRICA ES:**

**50 – 25 – 50**

- Gire a la izquierda, pase sobre el "50" (el primer número de la combinación) tres veces y pare exactamente sobre el índice de apertura la cuarta vez.
- Gire a la derecha, pase sobre el "20" (el segundo número de la combinación) dos veces y pare exactamente sobre el índice de apertura la tercera vez.
- Girar a la izquierda, pase sobre el "30" (el tercer número de la combinación) una vez y pare exactamente sobre el indicador de apertura la segunda vez.
- Gire a la derecha hasta que haga tope y la cerradura se abrirá.

## **B. Bloquear la cerradura de combinación:**

Realice al menos 4 giros completos a la izquierda.

## **C. Instrucciones de cambio de combinación**



- Abra la cerradura y la puerta. Cierre la cerradura dejando la puerta abierta.
- Rehacer la combinación existente colocando los números de acuerdo con los sentidos de giro y en el orden señalado por las flechas, deteniéndose cuando los números se vayan alineando perfectamente debajo del índice de cambio.
- Introduzca la llave de cambio (por el lado alargado) en el orificio situado en la parte interior de la puerta hasta el fondo (quitar previamente el tapón negro) y girar un cuarto de vuelta hacia la derecha y dejarla introducida en esa posición.
- Elegir la nueva combinación y componerla siguiendo los 4 pasos descritos en el gráfico de la izquierda, (del mismo modo que para la apertura normal pero utilizando como referencia el índice de cambio).
- Cuando el último número elegido esté alineando con el índice de cambio, **SIEMPRE DEBE DE SER MAYOR DE 20**, girar la llave hacia la izquierda un cuarto de vuelta y extraerla de su alojamiento. La nueva combinación ha sido establecida.
- Probar la combinación **CON LA PUERTA ABIERTA** al menos 3 ó 4 veces, siguiendo las instrucciones de apertura, utilizando como referencia el índice de apertura.
- **Si en el transcurso de la operación de cambio de combinación, teniendo la llave de cambio todavía introducida, se tuviera dudas de haber cometido algún error, descomponer la combinación girando el pomo hacia la derecha más de 5 vueltas y comenzar de nuevo los pasos para cambiar la combinación desde el principio.**

## **D. Instrucciones de apertura de la caja fuerte con llave y combinación mecánica**

- Abra la cerradura de combinación procediendo según los pasos descritos en el punto A de las instrucciones.
- Introduzca la llave en el orificio de la cerradura,
- Gire la llave con un ángulo superior a 90° (más de ¼ de vuelta) hacia la derecha. La resistencia indica que la cerradura está abierta, la llave debe quedarse en la cerradura (la construcción de la llave hace imposible quitarla si la posición de la cerradura está en abierto),
- Gire el volante o manilla alrededor de 30° (1/12 de vuelta) hacia la izquierda. La resistencia significa que el mecanismo de la puerta ha sido desbloqueado.
- Tire de la puerta para abrir la caja fuerte.